



- PISTOLA LEGGERA E COMPATTA DI SEMPLICE MANUTENZIONE
- DOTATA DI VALVOLA DI REGOLAZIONE ARIA
- UGELLO MATERIALE E ASTINA IN ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONE TENUTA FLUIDO IN PTFE

ELENCO RICAMBI

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	14124	Testina per ugello Ø 0,8
	14122	Testina per ugello Ø 1,0
	14091	Testina per ugello Ø 1,3
	14123	Testina per ugello Ø 1,5
	14125	Testina per ugello Ø 1,8
2	14098	Ugello Ø 0,8
	14094	Ugello Ø 1,0
	14093	Ugello Ø 1,3
	14097	Ugello Ø 1,5
	14099	Ugello Ø 1,8
3	14102	Guarnizione
4	14103	Vite premi guarnizione
5	14104	Vite regolazione aria
6	14105	Guarnizione
7	14106	Manicotto
8	14107	Vite regolazione fluido
9	14108	Molla

PISTOLA COMPLETA

CODICE	DESCRIZIONE
14132	Pistola V 71P con ugello Ø 0,8
14092	Pistola V 71P con ugello Ø 1,0
14090	Pistola V 71P con ugello Ø 1,3
14096	Pistola V 71P con ugello Ø 1,5
14134	Pistola V 71P con ugello Ø 1,8

ELENCO RICAMBI

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
10	14129	Astina fluido per ugello Ø 0,8
	14127	Astina fluido per ugello Ø 1,0
	14109	Astina fluido per ugello Ø 1,3
	14128	Astina fluido per ugello Ø 1,5
	14130	Astina fluido per ugello Ø 1,8
11	14111	Anello OR
12	14112	Corpo pistola
13	14113	Raccordo aria 1/4" GAS
14	14114	Vite erogazione aria
15	14115	Anello elastico
16	14116	Spina grilletto
17	14117	Grilletto
18	14118	Molla
19	14119	Valvola aria
20	14120	Sede valvola aria
21	14121	Raccordo fluido 3/8" GAS

KIT UGELLO

CODICE	DESCRIZIONE
40001	Kit ugello - testina - astina 0,8
40007	Kit ugello - testina - astina 1,0
40008	Kit ugello - testina - astina 1,3
40009	Kit ugello - testina - astina 1,5
40002	Kit ugello - testina - astina 1,8

ATTENZIONE: Non dirigere mai la pistola verso altre persone. Durante le pause di lavoro assicurare sempre la pistola con l'apposito fermo di sicurezza, questo eviterà il succedere di seri incidenti dovuti alla grande potenza di spruzzo. Evitare assolutamente di porre il dito davanti all'ugello. Per pulire la pistola esternamente togliere la pressione dall'apparecchio.